



WYMIARY

Pompa ciepła HT AIR 8 - 13 kW


Przód




Lewa



Prawa




Tył




Pompa ciepła HT AIR 16 - 20 kW


Przód




Lewa



Prawa




Tył




Pompa ciepła HT AIR 25 - 30 kW


Przód




Lewa



Prawa




Tył




Pompa ciepła HT AIR INV 2-9 · 4-13 kW


Przód




Lewa




Prawa



Tył





Minimalne odległości od przegród






WYMIARY



Pompa ciepła HT AIR 40 - 50 kW



Pompa ciepła HT AIR 60 - 70 kW



Rzut górny

WYMIARY

